

Brandskydd i fritidshus

Brandvarnare, utrymningsplan och handbrandsläckare är bra att ha i ditt fritidshus.



BRANDVARNARE

Se till att ditt fritidshus är försett med fungerande brandvarnare och att dessa är rätt placerade.

Du bör ha minst en brandvarnare på varje våning. Den bör placeras i eller utanför sovrummen.

Tänk på att stängda dörrar och störande ljud kan göra det omöjligt att höra en brandvarnare in till varje sovrum. Brandvarnaren bör uppfylla konsumentverkets riktlinjer. Brandvarnaren ska placeras enligt leverantörens anvisningar. För mer information se Svenska Brandskyddsföreningens goda råd-blad ”Brandvarnare i bostäder”.

UTRYMNING

Det är viktigt att veta hur man snabbt och enkelt tar sig ut om det skulle börja brinna. Gör upp en utrymningsplan som visar hur ni ska ta er ut. Är huset mer än en våning högt bör man se till att ha en stege att fälla ut för att ta sig ut från övervåningen.

SLÄCKREDSKAP

För fritidshuset rekommenderas en pulversläckare på minst 6 kg. Släckaren ska vara certifierad av SBSC, DNV eller annat SWE-DAC-ackrediterat certifieringsorgan.

För mer information se Svenska Brandskyddsföreningens goda råd-blad ”Handbrandsläckare”.

FARAN MED ÖPPEN ELD INOMHUS

Var försiktig med öppen eld inomhus. Tänder du levande ljus, se till att släcka dem innan du lämnar rummet. Många bränder, inte minst under jul- och nyårshelgen, orsakas av kvarglömda ljus.

Har du eldstäder som kaminer, kakelugnar eller öppna spisar ska du se till att skorstenen är sotad.

När du eldar i den öppna spisen, se till att det inte finns papper eller annat lättantändligt material runt den öppna spisen. En del ved sprätter gnistregn omkring sig som kan orsaka brand. Du bör ha ett spisgaller som skydd mot gnistor.

ELDNING UTMOMHUS

Under våren är det vanligt att man eldar gräs eller löv. Elda inte om det är mycket torrt eller om det råder eldningsförbud utomhus.

När du eldar bör du ha släckutrustning nära till hands. Innan du börjar bör du spola rikligt med vatten runt området för att inte branden ska sprida sig. Du bör även ha krattor och rakor till hands för att släcka med.

ELINSTALLATIONER

Tänk på att du som ägare ansvarar för elanläggningen och inkopplade elapparater. De måste underhållas för att vara säkra och fungera som avsett. Om du övertar äldre apparater eller armaturer, låt alltid fackman kontrollera dem. Ta för vana att kontrollera sladdar, stickproppar, uttag och strömbrytare regelbundet. Åtgärda fel omgående. Installera jordfelsbrytare för högsta säkerhet. Om du

använder el utomhus är en flyttbar jordfelbrytare enkel att använda och en billig livförsäkring.

En behörig elinstallatör kan kontrollera alla dina elinstallationer och hjälpa till vid nyinstallation. Behörig elinstallatör hittar du enkelt med hjälp av telefonkatalogens gula sidor.

För mer information beställ broschyren "El i fritidshus" från Elsäkerhetsverket. Svenska Brandskyddsföreningen har flera goda råd-blad om elektriska brandrisker.

LARMA

Om det mot förmodan skulle börja brinna ska du omedelbart larma räddningstjänsten om du inte själv kan släcka branden. Larmnumret är 112.

OM DET BRINNER – RING ALLTID 112

Svenska Brandskyddsföreningen är en medlemsorganisation som arbetar för ett brandsäkrare Sverige. Genom information och utbildning hjälper vi människor, företag och organisationer att ta eget ansvar för sitt brandskydd. **Telefon 08-588 474 00. www.svbf.se**